



Manual de instruções Alimentador de corrente PS2000



Congratulamo-nos por ter escolhido um aparelho original de elevada qualidade da empresa **relyon plasma** GmbH e gostaríamos de agradecer o seu voto de confiança nos nossos produtos. De modo a poder utilizar o aparelho da melhor maneira, leia este manual de instruções com atenção.

i

Indicação importante!

Leia este manual com atenção obrigatoriamente antes da montagem, da instalação e da colocação em funcionamento do aparelho!

É impreterível respeitar as indicações de segurança! A inobservância das indicações de segurança pode provocar acidentes e ferimentos e danos graves em pessoas e máquinas.

A colocação em funcionamento e a operação do alimentador de corrente PS2000 devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal técnico qualificado e com formação adequada!

Dê formação adequada ao pessoal! A entidade exploradora/o utilizador é responsável por garantir que o pessoal compreendeu completamente as regras de operação do aparelho, bem como as normas de segurança.

© Copyright relyon plasma GmbH 2014.

Todos os direitos reservados. All rights reserved.

Os textos, as imagens e os gráficos, bem como a sua disposição estão protegidos pela legislação relativa aos direitos de autor e outra legislação aplicável. É proibido divulgar e reproduzir este documento, bem como utilizar e comunicar o seu conteúdo a terceiros, exceto quando expressamente autorizado. Infrações a esta disposição obrigarão ao pagamento de uma indemnização. Todos os direitos reservados em caso de atribuição de patente, registo do modelo de utilidade ou do modelo de design de aplicação industrial.

Manual de instruções original



| 1 | Segurança4 | | | | | | | |
|----|------------|---------|---|----|--|--|--|--|
| | 1.1 | Perigo | s residuais | 2 | | | | |
| | 1.2 | Indicaç | ções e deveres do utilizador | 5 | | | | |
| | 1.3 | Funcio | namento adequado | 5 | | | | |
| | 1.4 | Condiç | ões de funcionamento não autorizadas | 5 | | | | |
| | 1.5 | Emissô | ŏes | 5 | | | | |
| 2 | Desc | rição d | o aparelho | 6 | | | | |
| | 2.1 | Função | | 6 | | | | |
| | 2.2 | Vista g | eral do aparelho | 6 | | | | |
| | | 2.2.1 | Aparelho | 6 | | | | |
| | | 2.2.2 | Descrição e ligações | | | | | |
| | | 2.2.3 | Ocupação das ligações da ficha da unidade de alimentação de corrente | | | | | |
| | | 2.2.4 | Ocupação das ligações da ficha de paragem de emergência | | | | | |
| | | 2.2.5 | Ocupação das ligações do casquilho/da ficha CAN Bus (casquilho/ficha de 9 polos, D) | | | | | |
| | 2.3 | | al fornecido | 10 | | | | |
| 3 | | | cos | | | | | |
| | 3.1 | | técnicos | | | | | |
| | 3.2 | | etros de funcionamento autorizados | | | | | |
| 4 | | - | Armazenamento | | | | | |
| 5 | Dese | | nento e instalação | | | | | |
| | 5.1 | | ıbalamento | | | | | |
| | 5.2 | _ | ões prévias de instalação | | | | | |
| | | 5.2.1 | Instalação e colocação em funcionamento de um único PS2000 | | | | | |
| | | 5.2.2 | Instalação e colocação em funcionamento de vários PS2000 em funcionamento pa | | | | | |
| 6 | Com | ando | | | | | | |
| | 6.1 | Elemer | ntos de comando/Indicações | 15 | | | | |
| | 6.2 | Ligar e | operar o aparelho | 15 | | | | |
| | | 6.2.1 | Ligar e operar o aparelho sem comunicação de bus | 15 | | | | |
| | | 6.2.2 | Ligar e operar o aparelho com comunicação de bus | 16 | | | | |
| | 6.3 | Desliga | ar o aparelho | 22 | | | | |
| | 6.4 | Confirm | nação de erros | 22 | | | | |
| 7 | Colo | cação f | ora de serviço | 23 | | | | |
| 8 | Manu | ıtenção | | 24 | | | | |
| | 8.1 | Limpez | za | 24 | | | | |
| 9 | Elimi | nação d | de anomalias | 25 | | | | |
| | 9.1 | Nenhu | ma formação de plasma | 25 | | | | |
| | 9.2 | Anoma | alias de funcionamento | 25 | | | | |
| | 9.3 | Serviço | o de apoio ao cliente | 25 | | | | |
| | 9.4 | Vista g | eral de anomalias/erros | 26 | | | | |
| 10 | Amb | | | | | | | |
| | 10.1 | Elimina | ação | 27 | | | | |
| 11 | Conf | | de/Normas | | | | | |
| | 11.1 | | | | | | | |
| | 11 2 | Norma | s de produto | 27 | | | | |

1 Segurança

O alimentador de corrente PS2000 está construído em conformidade com as normas internacionais correspondentes. Contudo, como acontece com todos os produtos técnicos, o sistema pode ser uma fonte de perigos em caso de utilização indevida ou não adequada.

O trabalho com o alimentador de corrente PS2000 pode ser perigoso e provocar ferimentos graves e, em determinadas circunstâncias, mortais. Por isso, é obrigatório proteger-se a si mesmo e a terceiros.

Além das indicações contidas neste manual de instruções, respeite também as instruções gerais válidas relativas à segurança.



Cuidado - Perigo!

Respeite e siga as indicações de segurança e os comandos contidos neste manual de instruções, pois a sua inobservância durante o manuseamento do aparelho pode causar ferimentos graves e, em determinadas circunstâncias, mortais.

1.1 Perigos residuais

Este aparelho foi fabricado de acordo com o estado atual da técnica. Porém, não é possível excluir completamente riscos residuais.

É impreterível respeitar as seguintes indicações de segurança:



Cuidado - Tensão elétrica!

- · Perigo devido a alta tensão
 - Nunca coloque as mãos no feixe de plasma do gerador de plasma conectado.
 - Durante o funcionamento, nunca toque na peça em contacto com o feixe de plasma nem no equipamento de suporte da peça.
 - Durante o funcionamento, nunca toque no gerador de plasma conectado.
 - Nunca direcione o feixe de plasma para pessoas ou animais.
 - Ligue o gerador de plasma à terra montando-o num equipamento de suporte.
- Perigo devido a 230 V. Sempre que detetar danos na ligação elétrica, no cabo de rede ou no aparelho, tome as seguintes medidas:
 - Não coloque o aparelho em funcionamento.
 - Entregue as peças danificadas para reparação por um técnico especializado ou substitua-as.



Cuidado – Perigo para a saúde!

O aparelho funciona com uma frequência elevada (~ 40 a 65kHz no gerador de plasma).

- Como precaução, as pessoas com um bypass ou com aparelhos auditivos devem ter em atenção o seguinte:
 - N\u00e3o utilize o alimentador de corrente PS2000 nas proximidades de um bypass ou de um aparelho auditivo.
 - Antes de proceder a trabalhos nas proximidades do sistema, aconselhe-se junto de um médico.
- No contexto de um hospital ou instituições semelhantes, é possível que a operação deste aparelho perturbe o funcionamento de aparelhos eletromédicos, informáticos ou outros (ECG, PC, ...).
 - Certifique-se de que a entidade operadora deste tipo de aparelhos ou sistemas é informada desta possibilidade antes da colocação em funcionamento do aparelho.



Perigo de tropeçar!

Coloque o cabo de ligação e as tubagens de gás em caminhos de cabos. Disponha o cabo de modo a eliminar qualquer perigo de tropeçar.



Atenção - Danos no aparelho!

O aparelho pode sobreaquecer. Não cubra as ranhuras de ventilação.

1.2 Indicações e deveres do utilizador

- O utilizador deve estar sempre preparado para a ocorrência de emissões de interferências.
 - O sistema está verificado de acordo com a Diretiva CEM.
 - O utilizador deve testar e garantir a compatibilidade eletromagnética com outros aparelhos elétricos e eletrónicos nas proximidades imediatas do sistema.
- Certifique-se de que:
 - O pessoal de serviço leu e compreendeu este manual de instruções.
 - As pessoas que se encontram nas proximidades do aparelho também são informadas a respeito dos perigos existentes e equipadas com os equipamentos de proteção necessários.
 - Os trabalhos de reparação são realizados exclusivamente por pessoal especializado qualificado.
- Dê formação especial ao pessoal de serviço sobre as indicações de segurança contidas neste manual de instruções.
- Mantenha o sistema sempre em plenas condições operacionais.
- As alterações realizadas no aparelho provocam a perda da licença de funcionamento e da garantia. Exceção: As alterações são expressamente autorizadas pelo fabricante.

1.3 Funcionamento adequado

O alimentador de corrente PS2000 destina-se exclusivamente ao funcionamento de um gerador de plasma da empresa **relyon plasma** GmbH.

Em conjunto com um gerador de plasma adequado, o aparelho está concebido exclusivamente para o tratamento de superfícies (metais, têxteis, vidro, plásticos) com plasma destinado à ativação, limpeza, revestimento ou remoção de resíduos sob pressão atmosférica ou vácuo grosseiro (até 1 mbar).

O aparelho não deve, em caso algum, ser operado por pessoal sem formação adequada.

1.4 Condições de funcionamento não autorizadas

O funcionamento do aparelho não é autorizado nas seguintes condições:

- Utilização em áreas com perigo de explosão (EX).
- Em caso de grandes depósitos de pó.
- Em caso de humidade do ar demasiado elevada (consultar Dados Técnicos, página 11).
- Em caso de alturas de montagem superiores a 2000 m acima do nível do mar.
- Em caso de vibrações fortes.

1.5 Emissões

O gerador de plasma conectado realiza as seguintes emissões:

- Luz UV em quantidades reduzidas.
- Ozono (O₃) e óxidos de azoto (NOx) em quantidades reduzidas. O valor do limite de exposição ocupacional (LEO) pode ser ultrapassado. Exemplo:

| Gás de plasma | Fluxo de gás | Ozono | NOx |
|------------------|--------------|-----------|------------------------|
| Ar | 35 Nlm | 1,5 mg/m³ | 3500 mg/m ³ |
| Azoto | 35 Nlm | 0,4 mg/m³ | 350 mg/m ³ |

Respeite as indicações do manual de instruções do gerador de plasma.

Indicação!

Como medida de prevenção, é aconselhável efetuar uma extração com um volume de fluxo de, pelo menos, 500 litros por minuto nas proximidades imediatas da saída de plasma.

2 Descrição do aparelho

2.1 Função


O alimentador de corrente PS2000 faz parte de um gerador de plasma sob pressão atmosférica utilizado no tratamento e no tratamento prévio atmosférico de diferentes superfícies de materiais.

Este gerador destina-se a aplicações industriais que exigem, por exemplo, a ativação e limpeza com plasma de superfícies antes de estas serem submetidas a processos de impressão, colagem ou pintura. A sua aplicação no revestimento de superfícies é igualmente possível.

A caixa está concebida para a montagem no armário de distribuição.

2.2 Vista geral do aparelho

2.2.1 Aparelho



Componente

Alimentador de corrente de alta tensão PS2000

2.2.2 Descrição e ligações





Fig.: Representação esquemática da parte frontal (em cima) e da parte traseira (em baixo) do PS2000

| N.º | Componente |
|-----|---|
| 1 | Interruptor principal do aparelho I/O |
| 2 | Botão de travamento "Alta tensão ON/OFF" – "One Push Start" com tampa protetora |
| 3 | LED de indicação luminosa de estado |
| 4 | Grade de ventilação com filtro protetor contra o pó (filtro de pó grosso, classe G2) |
| 5 | Casquilho de alta tensão GES HB 30 PTFE para ligação de um cabo de alta tensão HVC |
| 6 | Ficha da unidade de alimentação de corrente 230 V CA, 50 Hz, (para tipo de cabo: H05V 3G1,5 CE (3 x 1,5 mm²)) |
| | Tipo Harting HAN 3 |
| 7 | Conector de paragem de emergência de tipo Harting HAN M12 |
| 8 | Interface (CAN Bus) de comunicação (Sub D de 9 polos) X21, X22 |
| 9 | Interruptor seletor de endereço |
| 10 | Ligação à terra |

2.2.3 Ocupação das ligações da ficha da unidade de alimentação de corrente

A ficha da unidade de alimentação de corrente é constituída pelos seguintes componentes:



- 1: Caixa de bucha
- 2: Casquilho de montagem
- 3: Casquilho de fixação (função de ligação à terra)
- 4: Prensa-cabos PG

Para ligar uma ficha de rede, utilize um cabo de tipo H05V 3G1,5 CE (3 x 1,5 mm²). A ocupação das ligações do casquilho de montagem:

PIN 1: L1

PIN 2: N

PIN 3: not connected

PE PIN: PE



Fig.: Ocupação das ligações do casquilho de tensão da rede (à esquerda), bem como imagem do lado de ligação (à direita)

A ligação dos condutores ao casquilho (montagem da ficha) deve ser realizada exclusivamente pelo eletricista especializado responsável!

2.2.4 Ocupação das ligações da ficha de paragem de emergência

A ficha de paragem de emergência incluída na entrega é composta por 4 peças individuais que têm de ser apertadas/aparafusadas conforme representado.



A ocupação das ligações da ficha de emergência:

PIN 1: +24 V output

PIN 2: 0 V/GND output

PIN 3: +24 V input (+/- 10 %)


PIN 4: 0 V input




Fig.: Ocupação das ligações da ficha de paragem de emergência (à esquerda), bem como imagem da guia de cabos de corte automático (à direita)

Princípio de ligação do circuito de paragem de emergência

Circuito de paragem de emergência próprio



Integração no circuito de paragem de emergência externo






24 V

No caso de uma tensão externa (integração no circuito externo de paragem de emergência), certifique-se de que a tensão é de 24 V CC (+/- 10 %) (carga: aprox. 90 mA).

A saída (Pin1-2) do PS2000 não pode ser sujeita, em caso algum, a uma carga superior a 90 mA.

2.2.5 Ocupação das ligações do casquilho/da ficha CAN Bus (casquilho/ficha de 9 polos, Sub D)



Pin 5: connected through (X21.5

<-> X22.5 – no function)

Pin 6: connected through (X21.6

<-> X22.6 - no function)

Pin 7: CAN High (X21&X22)

Pin 8: not connected (X21&X22)

Pin 9: connected through (X21.9

<-> X22.9 – no function)

Ambas as extremidades dos cabos CAN Bus devem terminar com uma resistência de terminação (120 Ohm):

Para tal, introduza uma resistência de 120 Ohm entre o Pin 2 (CAN low) e o Pin 7 (CAN high) para X21 ou X22.

Fig.: Ocupação das ligações do casquilho/da ficha Sub D (à esquerda), bem como representação esquemática das duas interfaces (à direita).

2.3 Material fornecido

Estão incluídos no material fornecido os seguintes componentes:

- Alimentador de corrente PS2000.
- Ficha da unidade de alimentação de corrente para ligação elétrica da tensão de alimentação, composta por caixa de bucha, inserto de casquilho e prensa-cabos (tipo Harting HAN 3).
- Conector redondo para ligar e integrar o PS2000 num circuito de paragem de emergência próprio ou externo (tipo Harting HAN M12).
- Manual de instruções.

3 Dados técnicos

3.1 Dados técnicos

| Designação | Valor | | | |
|---|---|--|--|--|
| Dados elétricos | | | | |
| Ligação elétrica | 220 V – 240 V CA / 50-60 Hz / máx. 6 A | | | |
| Proteção da rede | F1 = 6,3 A inércia 230 V | | | |
| Consumo de potência | ≤ 1200 VA | | | |
| Potência dissipada | Pmáx: 400 W | | | |
| Grau de proteção | IP 20 conforme EN 60529 | | | |
| Classe de proteção | Classe I conforme IEC 61140 | | | |
| Tensão operacional do gerador de plasma | até 20 kV Upeak (tensão máx. ao disparar (breve)) até 2 kV RMS (tensão de serviço média) | | | |
| Fusíveis internos F1, F2 | 6,3 A/500 VAC/time lag, SIBA type 189140.6,3 | | | |
| Massa | | | | |
| Peso | 18,0 kg; 39,7 lbs | | | |
| Dimensões | 483 x 177 x 430 mm (corresponde a 4 unidades rack); 19 " x 6,97" x 16,93" (L x A x P) | | | |
| Condições de funcionamen | nto | | | |
| Humidade do ar | < 80 % rel. (sem condensação) | | | |
| Temperatura | 0– 40 °C; 32 – 104 °F | | | |
| Condições de armazename | nto | | | |
| Humidade do ar | < 80 % rel. (sem condensação) | | | |
| Temperatura | 0 – 60 °C; 32 – 140 °F | | | |
| Emissões de ruídos | | | | |
| Nível de intensidade sonora | < 60 dB(A) a 1 metro de distância | | | |

3.2 Parâmetros de funcionamento autorizados

O alimentador de corrente PS2000, em conjunto com um gerador de plasma adequado, é utilizado no tratamento com plasma (ativação, limpeza, revestimento ou remoção de resíduos) de superfícies (metais, têxteis, vidro, plásticos) sob pressão atmosférica. Este tratamento com plasma alcança resultados significativamente melhores nos processos posteriores de tratamento de superfícies, como colagem, pintura, impressão, revestimento, humedecimento, laminação e metalização.

Todos os componentes de sistema do gerador de plasma têm de estar ligados à terra. Durante o funcionamento, é imprescindível cumprir os valores-limite indicados:

| Designação | Valor |
|------------|--|
| Plasma ON | Antes de ligar a alta tensão para gerar plasma, a alimentação de gás para o gerador de plasma tem de estar ligada durante, pelo menos, 2 segundos. |

4 Transporte/Armazenamento

- Armazene o alimentador de corrente PS2000 num lugar seco. Isto protege o aparelho contra a corrosão dos contactos elétricos.
- Proteja o alimentador de corrente PS2000 da sujidade e de corpos estranhos.

5 Desembalamento e instalação



Cuidado - Tensão elétrica!

Perigo devido a 230 V e alta tensão.

- A ligação do alimentador de corrente PS2000 à alimentação de tensão de rede, bem como a ligação do gerador de plasma e da extensão do cabo HVC ao alimentador de corrente PS2000 só pode ser realizada por eletricistas especializados.

5.1 Desembalamento

- Abra com cuidado a embalagem do PS2000, tendo em atenção as indicações de sentido visíveis na embalagem.
- Agarre no PS2000 pelas duas pegas e retire-o da embalagem.
- Após retirar o aparelho da embalagem, verifique sobretudo a ficha de rede traseira (consultar Parte #6, página 7) e certifique-se de que o o-ring assenta corretamente no casquilho.

5.2 Condições prévias de instalação

Antes de instalar o aparelho, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

- Tem de haver uma alimentação de gás adequada.
- O aparelho n\u00e3o pode apresentar danos.
- Caso exista uma comunicação do PS2000 com uma unidade de comando superior, a ocupação de pinos da ligação CAN Bus tem de ser realizada conforme disposto neste manual de instruções (consultar página 10).
- Na instalação fixa e na instalação em edifícios, deve prever-se, de acordo com as disposições dos respetivos regulamentos de segurança nacionais (Alemanha: VDE 0100), interruptores ou interruptores de potência adequados como equipamento de separação de todos os polos conectado a montante, de modo a poder separar o aparelho da tensão de alimentação. Este equipamento de separação deve ser montado nas proximidades do aparelho e tem de ser de acesso fácil para o utilizador. Além disso, este interruptor deve ser identificado como equipamento de separação para o aparelho.


5.2.1 Instalação e colocação em funcionamento de um único PS2000

O PS2000 pode ser montado em posição horizontal ou vertical. Tenha em atenção que é necessário manter uma distância suficiente entre a parede de caixas seguinte e as


ranhuras de ventilação (>150 mm).

Para instalar o aparelho, realize os seguintes pontos na sequência estipulada:

- Monte o aparelho num armário de distribuição de 19" previsto para o efeito. Para a distribuição do peso utilize as calhas de suporte montadas sobre as quais assenta o PS20000.
- Fixe o PS2000 ao suporte com parafusos de fixação. Para isso, utilize os quatro entalhes previstos na placa frontal (#11).
- Tenha cuidado para manter espaço suficiente entre a parede do armário de distribuição e a parte frontal e traseira (ligações elétricas, dissipação de calor). Este espaço não pode ser inferior a 150 mm.



- Estabeleça a ligação de alta tensão entre a extensão do cabo HVC e o casquilho de ligação (#5) no PS2000.
- Monte um gerador de plasma adequado. Certifique-se de que a união roscada é apertada manualmente.




- 4. Estabeleça a alimentação de corrente para o PS2000 (#6).
 - 230 V / 50 Hz
 Tipo de cabo: H05V 3x1,5 mm²
 Garanta uma ligação elétrica segura
 (sobretudo, condutor PE).
- 5. Adicionalmente, ligue o PS2000 à terra na ligação à terra (#10) (rosca M5)
- Ligue o PS2000 ao circuito de paragem de emergência através da conexão do conector (#7).
- 7. Para o funcionamento individual do PS2000, deve prever-se uma interface CAN Bus com uma resistência de terminação (consultar página 10)
- 9 8 7 6

✓ O aparelho está instalado.

5.2.2 Instalação e colocação em funcionamento de vários PS2000 em funcionamento paralelo

Para a instalação e colocação em funcionamento de vários PS2000 ativados em paralelo por uma unidade de comando, proceda do seguinte modo:

- Execute os passos de trabalho 1 a 6 da colocação em funcionamento de um único PS2000.
- 2. No interruptor rotativo (#9), defina um endereço próprio de aparelho para cada PS2000.
- 3. Ligue todos os PS2000 em sequência com o bus de comunicação (#8). Dado que o sinal do bus existe em ambas as portas (X21&X22), é possível ligar diferentes PS2000 entre si. Certifiquese de que é utilizado um cabo 1-1 na ligação dos PS2000 entre si.





Resistência de terminação - Terminal

Certifique-se de que ambas as extremidades do cabo CAN Bus terminam com uma resistência de terminação (120 Ohm). (Comutação da resistência/ocupação dos pinos: consultar página 10)

✓ Os aparelhos estão instalados.

6 Comando

6.1 Elementos de comando/Indicações




Cuidado - Tensão elétrica!

Perigo de choque elétrico.

- Nunca agarre na zona do gerador de plasma conectado durante o seu funcionamento ou quando o aparelho se desligou (p. ex., para verificar porque é que o gerador se desligou).

O PS2000 possui indicações luminosas que mostram o estado atual.



| N.º | Indicação | Função |
|-----|----------------|---|
| 12 | High Voltage | A saída do casquilho de ligação (#5) tem alta tensão. |
| 13 | Error | Ocorreu um erro que pode ser lido através a interface CAN Bus. O PS2000 não está operacional. Para repor o estado operacional, é necessário confirmar o erro. |
| 14 | Remote Control | Existe uma comunicação com uma unidade de comando superior. O botão "One Push Start" na parte frontal (Alta tensão ON/OFF) está sem função! |

6.2 Ligar e operar o aparelho

6.2.1 Ligar e operar o aparelho sem comunicação de bus



Atenção - Danos no aparelho!

O gerador de plasma pode danificar-se se for operado com pouco gás ou sem gás.

 Nunca ligue a alta tensão antes de o fluxo de gás no gerador de plasma ser suficiente!

Para ligar o PS2000 SEM comunicação de bus, realize os seguintes pontos na sequência estipulada:

- 1. Lique o aparelho no interruptor principal (#1).
- O interruptor principal do aparelho acende-se com uma luz verde.
- 2. Certifique-se de que está um gerador de plasma corretamente ligado ao PS2000 e que o fluxo de gás no gerador é suficiente.
- 3. Prima o botão "One Push Start" (Alta tensão ON/OFF).
- ✓ O aparelho está ligado.

Se o aparelho for operado SEM comunicação de bus, não é possível alterar os parâmetros elétricos da geração de plasma. No seu estado de fornecimento, o PS2000 é operado com os seguintes parâmetros: Frequência: 54 kHz, valor teórico de potência: 100 %

6.2.2 Ligar e operar o aparelho com comunicação de bus

O PS2000 pode ser operado externamente através de dois modos:

- a. Com o software PS2000-Control.exe: Este software pode ser adquirido junto da empresa relyon plasma GmbH e serve para comandar um único PS2000. Com este software e o respetivo codificador CAN/USB, é possível alterar e copiar os parâmetros de trabalho. O software inclui uma ficha técnica especial com indicações de funcionamento do PS2000.
- Com um comando estabelecido pelo cliente. O protocolo CANopen orienta-se pela norma CIA 301. O diretório de objetos e as respetivas indicações são descritos em seguida.

6.2.2.1 Diretório de objetos CANopen para o comando estabelecido pelo cliente

| Índice hex | Subín dice hex | Nome (referência) | Atributo | Mapeá vel | Tipo de objeto | Tipo de dados | Valor padrão | Observação |
|---------------|----------------------|-------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 1000 | 00 | Device type | ro | n | VAR | UNSIGNED32 | 0x00000000 | |
| 1001 | 00 | Error register | ro | у | VAR | UNSIGNED8 | 0x00 | Consultar "Mensagem de erro" |
| 1003 | | Pre-defined error field | | | ARRAY | UNSIGNED32 | | |
| | 00 | Number of errors | rw | n | | UNSIGNED8 | 00h | |
| | 01 | Standard error field | ro | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000 _h | |
| | 02 | Standard error field | ro | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000h | |
| | 03 | Standard error field | ro | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000h | |
| | 04 | Standard error field | ro | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000h | |
| 1005 | 00 | COB-ID SYNC message | rw | n | VAR | UNSIGNED32 | 0000 0080 _h | |
| 1008 | 00 | Manufacturer device name | ro | n | VAR | VISIBLE_STRI NG | "PS2000" | |
| 1009 | 00 | Manufacturer hardware version | ro | n | VAR | VISIBLE_STRI NG | string de versão de hardware, | |
| 100A | 00 | Manufacturer software version | ro | n | VAR | VISIBLE_STRI NG | string de versão de software, p. ex. "V01.00" | |
| 100C | 00 | Guard time | rw | n | VAR | UNSIGNED16 | 0000h | 032000 [ms] |
| 100D | 00 | Life time factor | rw | n | VAR | UNSIGNED8 | 00h | 0255 [factor] para guard time |
| 1010 | | Store parameters | | | ARRAY | UNSIGNED32 | | |
| | 00 | Highest sub-index supported | ro | n | | UNSIGNED8 | 04 _h | |

| Índice hex | Subín dice hex | Nome (referência) | Atributo | Mapeá vel | Tipo de objeto | Tipo de dados | Valor padrão | Observação |
|---------------|----------------------|---|----------|--------------|-------------------|---------------|----------------------------|--|
| | 01 | Save all parameters | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0001h | Ascii "save" O diretório de objetos completo (incluindo 2040- 2043) é guardado |
| | 02 | Save communication parameters | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000 _h | "save" não suportado |
| | 03 | Save application parameters | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000 _h | "save" não suportado |
| | 04 | Save manufacturer defined parameters | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0001 _h | Conjunto de parâmetros "Burn in" - São guardados apenas os objetos 2040-2043. |
| 1011 | | Restore parameters | | | ARRAY | UNSIGNED32 | | |
| | 00 | Highest sub-index supported | ro | n | | UNSIGNED8 | 00h | |
| | 01 | Restore all parameters | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0001 _h | Ascii "load" O diretório de objetos completo (SEM 2040-2043) é eliminado. |
| | 02 | Restore communication parameters | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000h | "load" não suportado |
| | 03 | Restore application parameters | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000 _h | "load" não suportado |
| | 04 | Restore manufacturer defined parameters | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0001h | Conjunto de parâmetros "Burn in" - São repostos para "factory settings" |
| 1014 | 00 | COB-ID Emergency message | rw | n | VAR | UNSIGNED32 | 80 _h + ID de nó | |
| 1016 | | Consumer heartbeat time | | | ARRAY | | | |
| | 00 | Highest sub-index supported | ro | n | | UNSIGNED8 | 03 _h | |
| | 01 | Consumer heartbeat time | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000h | 032000[ms] |
| | 02 | Consumer heartbeat time | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000h | 032000[ms] |
| | 03 | Consumer heartbeat time | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000 _h | 032000[ms] |
| 1017 | 00 | Producer heartbeat time | rw | n | VAR | UNSIGNED16 | 0000 _h | |
| 1018 | | Identity object | | | RECORD | IDENTITY | | |
| | 00 | Highest sub-index supported | ro | n | | UNSIGNED8 | 04 _h | |
| | 01 | Vendor-ID | ro | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000h | |
| | 02 | Product code | ro | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000 _h | |

| Índice hex | Subín dice hex | Nome (referência) | Atributo | Mapeá vel | Tipo de objeto | Tipo de dados | Valor padrão | Observação |
|---------------|----------------------|--|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|
| | 03 | Revision number | ro | n | | UNSIGNED32 | 0000 0000 _h | |
| | 04 | Serial number | ro | n | | UNSIGNED32 | FFFF FFFFh | |
| 1200 | | SDO server 1 parameter | | | RECORD | SDO_PARAME TER | | |
| | 00 | Highest sub-index supported | ro | n | | UNSIGNED8 | 02 _h | |
| | 01 | COB-ID client -> server (rx) | ro | n | | UNSIGNED32 | 0000 0600 _h + ID de nó | |
| | 02 | COB-ID server -> client (tx) | ro | n | | UNSIGNED32 | 0000 0580 _h + ID de nó | |
| 1400 | | RPDO 1 comm. parameter | | | RECORD | PDO_COMMU NICATION_PA RAMETER | | |
| | 00 | Highest sub-index supported | ro | n | | UNSIGNED8 | 02 _h | |
| | 01 | COB-ID used by RPDO | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0200 _h + ID de nó | |
| | 02 | Transmission type | rw | n | | UNSIGNED8 | FFh | "FF" assíncrono; "1" síncrono Consultar CIA 301 |
| 1600 | | RPDO 1 mapping parameter | | | RECORD | PDO_MAPPIN G | | |
| | 00 | Number of mapped application objects in RPDO | ro | n | | UNSIGNED8 | Número de objetos mapeados (saídas digitais) | 5 |
| | 01 | 1 st application object | ro | n | | UNSIGNED32 | 2030 00 08 | |
| | 02 | 2 nd application object | ro | n | | UNSIGNED32 | 2040 00 08 | |
| | 03 | 3 rd application object | ro | n | | UNSIGNED32 | 2041 00 10 | |
| | 04 | 4 th application object | ro | n | | UNSIGNED32 | 2042 00 10 | |
| | 05 | 5 th application object | ro | n | | UNSIGNED32 | 2043 00 10 | |
| 1800 | | TPDO 1 comm. parameter | | | RECORD | PDO_COMMU NICATION_PA RAMETER | | |
| | 00 | Highest sub-index supported | ro | n | | UNSIGNED8 | 05h | |
| | 01 | COB-ID used by TPDO | rw | n | | UNSIGNED32 | 0000 0180 _h + ID de nó | |
| | 02 | Transmission type | rw | n | | UNSIGNED8 | FFh | |
| | 03 | Inhibit time | rw | n | | UNSIGNED16 | 0000h | Consultar CIA 301 032000 [ms] |
| | 05 | Event timer | rw | n | | UNSIGNED16 | 0000h | Consultar CIA 301 032000 [ms] |
| 1A00 | | TPDO 1 mapping parameter | | | RECORD | PDO_MAPPIN G | | |
| | 00 | Number of mapped application objects in TPDO | ro | n | | UNSIGNED8 | Número de objetos mapeados (entradas digitais) | 5 |

| Índice hex | Subín dice hex | Nome (referência) | Atributo | Mapeá vel | Tipo de objeto | Tipo de dados | Valor padrão | Observação |
|---------------|----------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------------------|---------------|--|---|
| | 01 | 1 st application object | ro | n | | UNSIGNED32 | 2010 00 08 | |
| | 02 | 2 nd application object | ro | n | | UNSIGNED32 | 2020 00 08 | |
| | 03 | 3 rd application object | ro | n | | UNSIGNED32 | 2021 00 10 | |
| | 04 | 4 th application object | ro | n | | UNSIGNED32 | 2022 00 10 | |
| | 05 | 5 th application object | ro | n | | UNSIGNED32 | 2023 00 10 | |
| 1F51 | | Program Control | | | Array | UNSIGNED8 | | |
| | 00 | Highest sub-index supported | ro | n | | UNSIGNED8 | 1 | |
| | 01 | Program 1 | rw | n | | UNSIGNED8 | | Utilização interna - Não alterar! |
| | | | | | | | | |
| 2000 | 00 | Error Status | rw | n | VAR | UNSIGNED8 | | 0 Rw: Eliminar estados de erro, consultar "Mensagem de erro"; RPDO2; byte1 |
| 2010 | 00 | Status Code | ro | j | VAR | UNSIGNED8 | | Consultar "Código de estado"; TPDO1; byte1 |
| 2020 | 00 | Power Actual | ro | j | VAR | UNSIGNED16 | | TPDO1; byte3,4 |
| 2021 | 00 | Frequency Actual | ro | j | VAR | UNSIGNED8 | | TPDO1; byte2 |
| 2022 | 00 | Voltage RMS Actual | ro | j | VAR | UNSIGNED16 | | TPDO1; byte5,6 |
| 2023 | 00 | Current RMS Actual | ro | j | VAR | UNSIGNED16 | | TPDO1; byte7,8 |
| 2030 | 00 | High Voltage | rw | j | VAR | UNSIGNED8 | Escrever: 0/1 Ler: Conforme o código de estado 0x2010 (PlasmaOk) | RPDO1; byte1 |
| 2040 | 00 | Power Set | rw | j | VAR | UNSIGNED8 | | 0100; RPDO1;byte2 |
| 2041 | 00 | Frequency Set | rw | j | VAR | UNSIGNED16 | | RPDO1; byte3,4 |
| 2042 | 00 | Voltage Threshold | rw | j | VAR | UNSIGNED16 | | Limite interno de erro - Não alterar! RPDO1; Byte5,6 |
| 2043 | 00 | Current Threshold | rw | j | VAR | UNSIGNED16 | | Limite interno de erro - Não alterar! RPDO1; byte 7,8 |
| 2050 | | Temperature | | | Array | | | |
| | 00 | Highest subindex supported | ro | n | | UNSIGNED8 | 5 | |
| | 01 | Temperature 1 | ro | n | | UNSIGNED8 | | TPDO2; byte3 |
| | 02 | Temperature 2 | ro | n | | UNSIGNED8 | | TPDO2; byte4 |
| | 03 | Temperature 3 | ro | n | | UNSIGNED8 | | TPDO2; byte5 |
| | 04 | Temperature 4 | ro | n | | UNSIGNED8 | | TPDO2; byte6 |
| | 05 | Temperature 5 | ro | n | | UNSIGNED8 | | |

| Índice hex | Subín dice hex | Nome (referência) | Atributo | Mapeá vel | Tipo de objeto | Tipo de dados | Valor padrão | Observação |
|---------------|----------------------|-------------------|----------|--------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2060 | 00 | Power-On time | ro | n | VAR | UNSIGNED16 | | TPDO02; byte1,2 |
| 2100 | 00 | Internal use | wo | n | VAR | UNSIGNED32 | | Não alterar! |
| 2110 | 00 | Internal use | ro | n | VAR | UNSIGNED16 | | |

 Certifique-se sempre de que os parâmetros de trabalho do PS2000 se encontram sempre dentro do intervalo de valores indicado:

| Descrição | Valor ajustável | Valores padrão (Conjunto de parâmetros "Burn in") |
|--------------------|--|--|
| Frequency Set [Hz] | 40000-65000 (incremento 200Hz) | 54000 Hz |
| Power Set [%] | 0-100 (incremento 1) | 100 |
| Voltage threshold | Limite interno de erro - Não alterar! | 250 V |
| Current threshold | Limite interno de erro - Não alterar! | 100 mA |

- Default bit rate: 125 kbit. A velocidade de transmissão pode ser alterada através do protocolo LSS (definida norma CIA 305). Velocidades de transmissão suportadas: 1 Mbit, 500 kbit, 250 kbit, 125 kbit, 100 kbit, 50 kbit, 20 kbit
- LED "Remote Control": De modo a visualizar a comunicação através de um LED
 "Remote Control" aceso, é necessário definir uma vez o estado "Operational" para
 a CANopen state machine. (Comando de gestão da rede: 0x00 0x01 + número do
 nó correspondente do PS2000. (Repor para "preoperational": 0x00 0x80)) O estado
 da comunicação deve ser monitorizado permanentemente através do telegrama
 "Guard" ou "Heartbeat"!

Caso a comunicação falhe, o PS2000 tem de desligar a alta tensão!

Atenção - Segurança!

Recomenda-se vivamente uma consulta e uma monitorização do telegrama "Heartbeat" ou "Guard", de modo a poder ativar o PS2000 com o comando superior, em caso de, por exemplo, uma falha de comunicação.

Atenção – Danos no aparelho!

Altere apenas os parâmetros aprovados! Em caso de ativação inadequada, o PS2000 pode apresentar anomalias graves ou ficar destruído.

6.2.2.2 Mensagens de erro

As emergências ("Emergencies") são transmitidas da seguinte forma:

ID: 80h+NodeID Data: 0x00 0xFF 0x81 0xyy 0x00 0x00 0x00 0x00

yy: Error Code correspondente ao estado de erro 1..16h

yy: 0x50 => Os dados obtidos via RPDO estão fora do intervalo válido - Os parâmetros válidos foram aceites, os inválidos ignorados.

Os códigos de erro têm os seguintes significados:

| Endereço de erro | Mensagem de erro |
|------------------|---|
| 01h | Erro circuito de conexão central |
| 02h | Temp circuito de conexão central |
| 03h | Erro tensão auxiliar 1 |
| 04h | Tensão de circuito intermédio |
| 05h | Erro controlador |
| 06h | Erro tensão auxiliar 2 |
| 07h | Não utilizado |
| 08h | Temperatura circuito de conexão central/placa demasiado elevada |
| 09h | Comunicação com controlador interrompida |
| 10h | Erro PFC |
| 11h | Paragem de emergência acionada |
| 12h | Não utilizado |
| 13h | Tensão de saída demasiado baixa |
| 14h | Sobretensão |
| 15h | Erro ventilador |
| 16h | Não utilizado |

6.2.2.3 Código de estado

| Status code | Bit | Descrição |
|-------------|-----|----------------------------|
| 01h | 0 | Alta tensão ligada |
| 02h | 1 | Plasma ok |
| 04h | 2 | Fonte de alimentação ready |
| 08h | 3 | Erro |

6.2.2.4 Conjunto de parâmetros "Burn in"

Para alterar o conjunto de parâmetros "Burn in, os parâmetros atuais (2040 Power set, 2041 Frequency set, 2042 Voltage threshold, 2043 Current threshold com

- 1010-Subindex 01: todos os parâmetros são transmitidos e escritos
- 1010 Subindex 04: são transmitidos e escritos apenas os parâmetros "burn in".



Atenção - Danos no aparelho!

NÃO altere os valores-limite dos parâmetros "Burn in" (Voltage e Current threshold)! Em caso de ativação inadequada, o PS2000 pode apresentar anomalias graves ou ficar destruído.

6.3 Desligar o aparelho



Atenção - Danos no aparelho!

O gerador de plasma conectado pode sobreaquecer se o sistema for desligado durante a fase de pós-fluxo de gás.

Não desligue o sistema durante a fase de pós-fluxo de gás (2 segundos).

Para desligar, realize os seguintes pontos na sequência estipulada:

- 1. Desligue a geração de plasma.
- A geração de plasma operada SEM comunicação de bus é desligada através do botão "One Push Start", enquanto que na operação COM comunicação de bus se utiliza o respetivo comando de paragem.
- A geração de plasma para.
- 2. Desligue o fluxo de gás (disponibilizado pela entidade operadora).
- 3. Feche a alimentação de gás (disponibilizada pela entidade operadora).
- ✓ O aparelho está desligado.

6.4 Confirmação de erros

Quando o PS2000 comunica um erro (o LED "Error" acende-se), é possível ler a causa da mensagem de erro através da comunicação CAN Bus (código de erro).

Elimine a causa do erro. Em caso de dúvidas, contacte o serviço de apoio ao cliente.

É possível confirmar a mensagem de erro após ter sido eliminada a causa do erro. Esta ação pode ser realizada de duas formas:

- a) Operação SEM comunicação de bus: desligue o PS2000 no interruptor principal e ligue novamente após aproximadamente 5 segundos. O erro foi confirmado.
- b) Operação COM comunicação de bus: confirme o erro através do software de ativação disponível ou através da confirmação do estado do erro: Para isso, insira o valor "0x00" no índice de objeto 0x2000/00

7 Colocação fora de serviço



Cuidado - Tensão elétrica!

Perigo devido a 230 V e alta tensão.

 A desconexão do alimentador, bem como do gerador de plasma ou da extensão de cabo HVC do alimentador de corrente PS2000 deve ser realizada apenas por eletricistas especializados.



Cuidado - Tensão elétrica!

Perigo devido a alta tensão na saída.

 Após ser desligada a alta tensão/tensão de alimentação, a saída ainda pode apresentar alta tensão durante até 1 segundo. Tenha em consideração este tempo ao executar qualquer trabalho no PS2000, no cabo de alta tensão ou no gerador de plasma.

Para colocar o aparelho fora de serviço, realize os seguintes pontos na sequência estipulada:

- 1. Desligue o aparelho no interruptor principal (#1).
- 2. Desligue o PS2000 da alimentação de tensão de rede: Retire a ficha da unidade de alimentação de corrente (#6).
- 3. Desmonte a extensão HVC junto com o gerador de plasma.
- 4. Desmonte o alimentador de corrente PS2000.
- ✓ O aparelho está fora de serviço.

8 Manutenção



Cuidado - Alta tensão! Perigo de vida!

Na fonte de alimentação do alimentador de corrente PS2000 gera-se alta tensão, que se mantém presente após o aparelho ser desligado.

- É proibido abrir o aparelho.
- Em caso de trabalhos de limpeza, manutenção e reparação no PS2000 ou nos seus componentes conectados, desligue sempre a alimentação de corrente para o PS2000.



Atenção - Danos no aparelho!

A abertura do aparelho pode danificá-lo.


É proibido abrir o aparelho.

O aparelho está isento de manutenção, exceto o filtro protetor contra o pó utilizado.

Substitua a tela de filtragem a cada 5000 horas de serviço, no máximo. No caso de condições ambientais com forte presença de pó, poderá ser necessário efetuar uma substituição mais cedo. As telas de filtragem podem ser adquiridas como peças sobressalentes junto da empresa **relyon plasma** GmbH.

Proceda do seguinte modo para substituir o filtro protetor contra pó:

- 1. Desligue a alimentação de corrente para o PS2000.
- Abra a grade de ventilação desapertando os parafusos indicados (#x).
- Retire o filtro contra pó antigo e coloque um novo (filtro de pó grosso, classe G2).
- 4. Fixe a grade de ventilação com o filtro novo ao PS2000.



8.1 Limpeza

Limpe apenas o exterior do alimentador de corrente PS2000.

- O alimentador de corrente PS2000 tem de estar desligado e separado da alimentação de tensão de rede.
- Limpe o alimentador de corrente PS2000 apenas a seco.

9 Eliminação de anomalias

9.1 Nenhuma formação de plasma

Caso não ocorra formação de plasma no aparelho, verifique, em primeiro lugar, os seguintes pontos:

- A alimentação de tensão de rede foi estabelecida?
- A alta tensão está ligada (o LED de indicação luminosa "Alta tensão ON" (#12) está aceso)?
- A mensagem de erro está acesa ("Error LED" (#13))?
- A alimentação de gás para o gerador de plasma está estabelecida (pressão de admissão 5 a 8 bar)?
- Existe um fluxo de gás em quantidade suficiente no gerador de plasma?
- Fluxo de gás: ≥ 35 ≤ 80 NI/min
- A extensão do cabo HVC e a alimentação de gás estão danificadas?
- A extensão do cabo HVC e a alimentação de gás estão dobradas?

9.2 Anomalias de funcionamento

- Extinção do plasma durante o funcionamento.
- Descargas parasitas (descargas em posições indesejadas, como, por exemplo, na conexão do cabo do gerador de plasma, o que pode provocar a destruição do gerador).
- Descargas

Caso ocorram as anomalias descritas, realize os seguintes pontos na sequência estipulada:

- 1. Desligue o aparelho.
- 2. Aguarde até o gerador de plasma arrefecer até à temperatura ambiente.
- 3. Em seguida, verifique visualmente se o aparelho apresenta danos exteriores.
- 4. Caso não identifique quaisquer danos, ligue novamente o aparelho.

Se o aparelho continuar a apresentar anomalias de funcionamento, coloque-o fora de serviço e contacte o serviço de apoio ao cliente.

9.3 Servico de apoio ao cliente

Caso o aparelho não funcione conforme devido, envie-o para ser verificado na empresa **relyon plasma** GmbH.

Morada do serviço de apoio ao cliente:

Consultar o final do manual de instruções.

9.4 Vista geral de anomalias/erros

| Anomalias/erros | Causa | Solução |
|---|--|---|
| O interruptor principal da unidade de alimentação de corrente não acende (#1) | Fusível com defeito | É necessário substituir o fusível no aparelho -> Contacte o serviço de apoio ao cliente |
| | Ficha da unidade de alimentação de corrente mal ligada | Verifique a ligação da unidade de alimentação de corrente |
| | Alimentação de tensão inexistente/errada | Verifique a alimentação de tensão de rede. |
| O LED "Error" (#13) acende-se | Ocorreu um erro, o aparelho não está operacional. | Leia o erro (Can Bus) e confirme-o – Sem comunicação Can Bus, desligue o PS2000 e torne a ligar após 5 segundos. |
| | | Ligar o aparelho sem corrente. Ligar novamente. |
| | | Não é possível solucionar o problema: |
| | | Contacte o serviço de apoio ao cliente |
| O plasma não dispara no gerador de plasma, apesar de o botão "One Push Start" (#2) estar pressionado. | O LED "Remote Control" (#14) acende-se | O aparelho é ativado através de CAN Bus. O comando através do botão "One Push Start" não está previsto. |
| | O LED "Error" (#13) acende-se | Consultar mensagem de erro "O LED "Error" acende-se". |
| | | O gerador de plasma recebe um fluxo suficiente de gás de plasma? |

10 Ambiente

10.1 Eliminação



Pense na proteção do ambiente.

Os aparelhos elétricos e eletrónicos não devem ser incluídos no lixo doméstico.

- O aparelho contém matérias-primas valiosas que podem ser reutilizadas. Por isso, entregue o aparelho numa central de recolha adequada.

11 Conformidade/Normas

11.1 CE



Atestamos a conformidade CE.

O símbolo encontra-se na placa de caraterísticas na parte de trás da caixa do aparelho.

11.2 Normas de produto

O aparelho cumpre as disposições e normas seguintes:

Diretiva CEM 2004/108/CE

Diretiva do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros no domínio da compatibilidade eletromagnética.

Diretiva de Baixa Tensão CE 2006/95/CE

Diretiva 2006/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2006 relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros no domínio do material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão.

EN 55011 (2007 + A2:2007) Emissões de interferências, classe de valores-limite/grupo 2, classe A

EN 61000-6-2 (2005) Imunidade à interferência

Grau de proteção IP20 IEC 60529

relyon plasma GmbH

Weidener Straße 16 93057 Regensburg Deutschland

Telefone: +49-941-60098-0 Fax: +49-941-60098-100

E-mail: info@relyon-plasma.com http://www.relyon-plasma.com Linha direta do serviço de apoio ao

cliente: +49-941-60098-120